




AXE TECH



Руководство Пользователя
Руководство по технике безопасности

СЕНСОРНЫЕ КИОСКИ
ВИДЕОПИЛОНЫ

ЗАБВЕНИЕ (OBLIVION) | АУРА (AURA) | ОЧАГ
(GRATE) | БЛАГОРОДНЫЙ (NOBLE) | ЖАБРЫ
(GILLS) | УОЛТ (WALT) | ВРАЩЕНИЕ (SPIN) |
ИНФОРМАЦИЯ (INFO) | ЛИНИЯ (LINE) | УВИДЕЛ
(SAW)



Забвение (Oblivion)

Флагманская модель, выполненная в классическом стиле



Аура (Aura)

Устройство отлично подойдет для интерактивной навигации, выставок, презентаций и информирования посетителей



Очаг (Grate)

Прекрасное решение для отображения полной информации о компании



Благородный (Noble)

Тонкий стальной корпус и минималистичный дизайн подойдут к любому интерьеру



Жабры (Gills)

Обладает элегантным дизайном, что делает его притягательным для пользования



Уолт (Walt)

Утонченный корпус с комфортным углом наклона и альбомной ориентацией экрана



Вращение (Spin)

Стильное устройство с
возможностью
изменения ориентации
экрана



Увидел (Saw)

Компактное решение
для демонстрации
рекламного контента



Информация (Info)

Современное
устройство,
предназначенное для
предоставления
различных видов
информации



Линия (Line)

Оригинальное решение
для любого
пространства



Перед началом использования

Следует внимательно прочесть и сохранить для будущего использования настоящее Руководство.

- Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства
- Конструкция и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления в процессе модернизации и в зависимости от комплектации оборудования
- Дополнительные принадлежности для эксплуатации, подключения стороннего оборудования, крепления оборудования и т. д. приобретаются отдельно

Содержание

Глава 1: Введение	
Модели	1
Меры предосторожности	5
Предупреждение	5
Правила по технике безопасности	5
Вентиляция	6
Заземление	6
Очистка	7
Условия эксплуатации	7
Комплектность	7
Описание устройства	8
Установка батареек ...	8
Блоки разъемов и кнопок управления на корпусе устройства.	9
Глава 2: Начало работы и основные функции	
Установка и подключение к сети 220В	10
Включение	10
Сенсорный дисплей	10
Начальный экран и основные функции	10
Работа на платформе Windows	11
Выключение	11
Глава 3: Устранение неисправностей	11
Глава 4: Транспортирование и хранение	12
Глава 5: Утилизация устройства	12

Глава 1: Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройство ввода-вывода информации производства АхеТесч и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.



Этот символ указывает на наличие внутри корпуса опасного для жизни и здоровья напряжения.



Этот символ предупреждает пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и обслуживанию, указанных в документации, которая прилагается к устройству.

Меры предосторожности

Предупреждение

Никогда не эксплуатируйте устройство на неровной поверхности, с неотрегулированными ножками или со снятыми стопорами на колесах (опционально). Устройство может упасть, что приведет к поломке оборудования и может нанести серьезный вред здоровью. Передвигая устройство, действуйте с осторожностью. Нанесенный здоровью ущерб и повреждение оборудования, вследствие падения, перемещения оборудования, не являются основанием для ответственности производителя. Эксплуатируя оборудование, учитывайте его технические характеристики и соблюдайте требования техники безопасности при работе с электроприборами.

Правила по технике безопасности

Внимание! Для снижения риска поражения электрическим током, не снимайте крышку (заднюю панель), не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Внутри корпуса имеются неизолированные компоненты с опасным напряжением, величины которого может оказаться достаточно для поражения электрическим током.

Предупреждение!

- чтобы снизить риск пожара или поражения электрическим током, ограждайте устройство от попадания жидкостей и влаги
- во избежание возгорания не располагайте рядом с устройством нагревательные приборы и источники открытого огня
- избегайте установки устройства в местах попадания прямых солнечных лучей
- избегайте установки устройства в местах с повышенной влажностью
- не направляйте на устройство потоки кондиционированного воздуха во избежание

выпадения конденсата

- избегайте установки устройства в местах незащищенных от ветра и дождя
- не располагайте устройство в сильно запыленных помещениях
- не допускайте физического воздействия (перегибания, перекручивания и т. д.) на кабель электропитания
- не используйте поврежденные кабели
- отключая кабель электропитания из розетки, не тяните за кабель, тяните за вилку
- не перемещайте устройство при подключенном к розетке кабеле электропитания.

Несоблюдение вышеперечисленных условий может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неправильной работе или деформации устройства.

Вентиляция

- устанавливайте устройство в помещениях с надлежащей вентиляцией. Не устанавливайте устройство внутри ограниченного пространства, например, в шкафу
- не накрывайте устройство тканью или другими материалами во время эксплуатации
- не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям, в процессе длительной эксплуатации они могут сильно нагреваться
- не просовывайте в вентиляционные отверстия посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током или порче устройства.

Заземление

- устройство с заземленной вилкой с тремя контактами, следует подключать к заземленной розетке с тремя контактами. Для предотвращения возможного поражения электрическим током убедитесь, что провод заземления подключен
- не прикасайтесь к устройству во время грозы, возможно поражение электрическим током.

В любом из нижеперечисленных случаев немедленно отключите устройство от сети питания 220В и обратитесь в сервисный центр:

- устройство получило повреждения
- при попадании в устройство воды или другой жидкости
- при появлении запаха дыма или других посторонних запахов, исходящих от устройства
- При появлении посторонних звуков при работе устройства

Важно!

- отсоединяйте кабель питания от розетки, если не собираетесь пользоваться устройством длительное время

- даже если устройство выключено с кнопки питания или программно, оно все равно остается подключенным к сети питания 220В до отключения кабеля электропитания от розетки

- не пытайтесь каким-либо образом модифицировать устройство. Обращайтесь в специализированный сервисный центр для обслуживания и ремонта. Не санкционированная модификация оборудования, влекущая срыв гарантийных пломб освобождает производителя от гарантийных обязательств.

Очистка

- перед очисткой отключите устройство от электрической сети

- протирайте устройство мягкой сухой тканью

- не используйте для очистки устройства агрессивные химические жидкости и абразивные средства

- при очистке оборудования снимать заднюю крышку строго запрещено

Условия эксплуатации

Температура

Эксплуатации от +5С до +40С

Хранения и транспортировки от -20С до +60С

Относительная влажность

Эксплуатации – менее 80%

Хранения – менее 85%

Время выдержки устройства при комнатной температуре после хранения или перемещения при пониженной температуре окружающей среды, перед подключением к электрической сети, должно составлять не менее 6 часов.

Комплектность

(Может отличаться в зависимости от модели и комплектации)

Интерактивный киоск (32/43/50/55/65/75/86)1 шт.

Кабель питания 220В1 шт.

Wi-Fi адаптер 1 шт.

Пульт ДУ (опционально)..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации1 шт.

Паспорт изделия1 шт.


Описание устройства

Интерактивные киоски – это современное решение, которое помогает отобразить информацию о компании, сотрудниках, ближайших мероприятиях, а также о специальных предложениях. Такие киоски могут быть установлены в торговых центрах, банках, аэропортах, образовательных учреждениях, гостиницах и в других общественных местах.

Данное оборудование обладает широким функционалом: на нем вы можете получить подробную информацию о предлагаемых товарах и услугах, посмотреть расписание занятий, ближайших рейсов, новостную ленту, построить навигационный маршрут от вашего месторасположения до необходимого объекта, отправить документы на почту / печать, ознакомиться с календарем ближайших событий, мероприятий и многое другое.

Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа 1,5 В AAA, соблюдая полярность, указанную в отсеке для батареек.
3. Установите на место заднюю крышку как показано на рисунке.



- не используйте одновременно старые и новые батареи, это может привести к перегреву и протечкам батарей



- несоблюдение полярности батареи может привести к ее взрыву или вытеканию электролита

- для получения сведений по порядку утилизации батарей, обратитесь к местным властям

Блоки разъемов и кнопок управления на корпусе устройства (могут отличаться в зависимости от модели)

Кнопки управления и разъемы на корпусе устройства

Блок разъемов (рис. 1)

1. Пусковая кнопка (пусковой замок опционально) запуска устройства
2. HDMI — для подключения внешних устройств (опционально)
3. USB 3.0 (Type A) — для подключения внешних накопителей информации
4. USB 2.0 (Type A) — для подключения внешних накопителей информации
5. Аудиовыход (Audio Out) — гнездо исходящего аудиосигнала (AUX)

Блок разъемов (рис. 2)

6. Гнездо подключения антенны WI-FI (опционально)

Блок разъемов (рис. 3)

7. Гнездо подключения кабеля питания 220 И ВЫХОД (OUT)
8. RJ-45 IN — для подключения входящего сетевого LAN-кабеля




Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Глава 2. Начало работы и основные функции

Установка и подключение к сети 220В

Установите устройство на ровную твердую поверхность и выровняйте оборудование с помощью регулируемых ножек. Если оборудование имеет колеса (опционально), установите оборудование на ровной поверхности и зафиксируйте колеса, нажав на фиксаторы. Располагайте устройство на достаточном для подключения расстоянии от электрической розетки. При подключении к устройству сторонних приборов и периферийного оборудования всегда выключайте устройство. Всегда плотно вставляйте вилку в розетку. Все кабели и разъемы должны быть надежно вставлены в соответствующие гнезда.

Включение


Установите антенну Wi-Fi в соответствующее гнездо (рис. 2), если она идет в составе поставки. Подключите кабель питания 220В (поставляется в комплекте) к гнезду подключения питания 220В (рис. 3) и к розетке электрической сети 220В. Для включения дисплея поднесите пульт вплотную к технологическому отверстию, расположенному на панели, и нажмите кнопку включения дисплея на пульте. Произведите запуск оборудования, нажав на пусковую кнопку (пусковой замок опционально). В случае наличия встроенного медиаплеера в дисплее, просьба нажать на пульте ИСТОЧНИК (SOURCE) и в качестве источника сигнала выбрать HDMI.

Сенсорный дисплей

Сенсорные функции панели повторяют функции других распространенных сенсорных устройств (смартфонов, планшетных компьютеров и др.). Вы можете использовать целый набор жестов в различных приложениях, а также пальцы для работы, письма, и рисования на экране.

Начальный экран и основные функции

Рабочий стол Windows



Работа на платформе Windows

Так же опционально на устройстве может быть установлено программное решение КИОСК.

Выключение

Для выключения устройства нажмите на кнопку ПУСК на экране монитора и выберите завершение работы. Если не планируется использование устройства продолжительное время, отсоедините вилку провода питания 220В от розетки.

Глава 3: Устранение неисправностей

Киоск не включается	- убедитесь, что кабель питания подключен к розетке - убедитесь, что розетка работает, подключив к ней другое устройство
Киоск самопроизвольно выключается	- проверьте, не включена ли функция автоматического отключения (перехода в спящий режим или режим гибернации) - возможно, произошел сбой в электропитании
Не определяются сторонние источники сигнала, устройства	- убедитесь в хорошем контакте кабелей подключения - переподключите устройство в разъем - перезапустите стороннее устройство во время работы - убедитесь в исправности подключаемого оборудования

Глава 4: Транспортирование и хранение

Упакованное изделие допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от -20С до +60С и относительной влажности до 85%.

Хранение упакованного устройства должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от -20С до +60С и относительной влажности до 85%.

Глава 5: Утилизация устройства



После окончания срока службы данное устройство подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете беречь природные ресурсы и предотвращаете ущерб окружающей среде и здоровью людей в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации можно получить в местных органах власти и на предприятиях по вывозу бытового мусора